

Prüfanweisung

EDELRID Turn

Vom Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung ist das Produkt „Turn“ der Charge XXXX 18-150 betroffen. (XXXX steht für eine individuelle fortlaufende Nummer und ist für die Prüfung irrelevant)



Turn
71789

1 Überprüfung der Chargennummer

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie ein Produkt der betroffenen Charge besitzen. Die Chargennummer befindet sich auf der Vorderseite der Rolle.



Wenn auf Ihrer Rolle die Chargennummer **XXXX18-150** vermerkt oder die Kennzeichnung nicht mehr lesbar ist, führen Sie bitte die Überprüfung entsprechend der Anweisung nach Punkt 2 durch.

PRÜFEN



Alle anderen Chargen (wie beispielsweise **XXXX18-304**) sind nicht betroffen und können weiter verwendet werden.

OK

2 Weißes „e“ auf der Rückseite

Sollten Sie eine Rolle der **betroffenen Charge (XXXX 18-150)** haben, überprüfen Sie, ob sich auf der Rückseite ein weißes „e“ befindet.



Die Rolle hat kein weißes „e“ auf der Rückseite. Fahren Sie mit der Überprüfung gemäß Punkt 3 fort.

PRÜFEN



Die Rolle hat ein weißes „e“ auf der Rückseite: Die Rolle wurde bereits überprüft und kann weiterverwendet werden.

OK

3 Überprüfung der Vernietung

Überprüfen Sie mit einem Messschieber den Durchmesser des Nietkopfes. Es muss nur der Nietkopf auf der Vorderseite der Rolle geprüft werden.



Der Nietkopf weist einen Durchmesser **kleiner 8,7 mm** auf: Stellen Sie die Benutzung der Rolle unverzüglich ein und schicken Sie die Rolle zum kostenlosen Austausch an EDELRID.

$\varnothing < 8,7 \text{ mm} = \text{Rolle einschicken}$

EINSCHICKEN



Der Nietkopf weist einen Durchmesser **größer oder gleich 8,7 mm** auf: Die Rolle kann weiterverwendet werden.

$\varnothing \geq 8,7 \text{ mm} = \text{OK}$

OK

Fragen? Bitte lesen Sie die Frequently Asked Questions (FAQ)